



# DOJICÍ SOUPRAVA pro dojení ovcí

**ITP 205** ..... obj. číslo: 0411213

## Návod k používání a katalog dílů

### UŽITÍ:

Dojicí souprava ITP 205 je určena pro strojní dojení ovcí do konví nebo do potrubí.

Používá se v sestavě s pulzátozem BPM-375 nebo BPE-345.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:



Při práci a manipulaci s dojicí soupravou je nutné dbát na zvýšenou opatrnost v blízkosti ovce, zejména při nasazování a snímání dojicí soupravy.



### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Celková hmotnost ..... 480 g  
Objem ventilu ..... 20 cm<sup>3</sup>

### TECHNICKÝ POPIS:

Dojicí souprava se skládá z ventilů, strukových návleček, strukových pouzder, pulzačních a mléčných hadic, hadicových spojek a průchodky. Ventily sloužící jako samostatné sběrače mají objem 20 cm<sup>3</sup>. Strukové návlečky jsou vyrobeny ze silikonové pryže.

#### **LUKROM milk, s.r.o.**

*sídlo společnosti:*

Kaplanova 1810, 767 01 Kroměříž  
Telefon: +420 573 331 710  
Fax: +420 573 334 180  
e-mail: info@lukrom.cz www.lukrom.cz

*výrobní středisko:*

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  
Telefon: +420 565 325 496, 565 323 283  
Fax: +420 565 381 203  
e-mail: info@lukrom.cz www.lukrom.cz

## PRÁCE SE SOUPRAVOU:

Při dojení nasadíte strukovou návlečku na struk ovce, čímž dojde k automatickému otevření ventilu. Po dojení lehce stisknete strukovou návlečku (viz obr.), aby došlo k nasátí vzduchu. Proudící vzduch řídí závěr ventilu a dojící souprava může být odebrána. Při vyplachování (čištění) nastavte páčku ventilu do spodní polohy.

## ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE:

Čištění dojící soupravy se provádí po každém dojení. Při čištění nastavte páčku ventilu do spodní polohy. Samostatně čistíme dojící soupravu 1x týdně v dezinfekčním roztoku ve vědru. Rozeberte ventil a jemným kartáčem jej vyčistěte. Dále zkontrolujte stav těsnění, hadic a strukových návleček. Strukové návlečky měňte zpravidla 1x za 3 měsíce. Těsnění a hadice měňte podle stavu opotřebení.



## PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ:

Mléko se dostává do pulzátoru a podtlakového potrubí

Příčina - prasklá struková návlečka

Odstranění poruchy - prasklou strukovou návlečku vyměňte za novou

## KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ:

Poz.	Název	Obj. č.	Ks
1	Návlečka struková silik. - ovce	0411224	2
2	Pouzdro strukové - ovce	0408903	2
3	Ventil		2
3.1	Těleso ventilu s kroužkem		1
3.2	Těsnění		1
3.3	Závěr		1
3.4	Těsnění		1
3.5	Víčko		1
4	Průchodka		1
5	Hadicová Y-spojka - mléčná		1
6	Hadicová Y-spojka - pulzační		1
7	Hadice mléčná		2
8	Hadice pulzační		2
9	Kroužek velký		1
10	Kroužek malý		1

